

**Umstellen der Falle von DINL auf DINR Delta Schloss?**

**1. Vor Gebrauch**

Prüfen ob die eingestellte Stellung der Falle (DIN links) dem Bedürfnis entspricht.

**2. Umstellen der Falle**

2.1 Hebel nach oben drücken. Falle springt automatisch aus dem Stulp.

2.2 Falle um 180 Grad drehen (= DIN rechts).

2.3 Falle kräftig eindrücken. Falle klickt ein.

